




COMMENT ACTIVER LE *NFC* SUR MON TÉLÉPHONE.

Mon Swimply

ACTIVER LE NFC SUR ANDROID



LES ÉTAPES :

1. Ouvrez les paramètres du téléphone.
2. Cliquez sur la section « Connexions ». On peut aussi l'appeler « Connexions sans fil », « Plus de connexions » et variantes, cela dépend du fabricant.
3. Cochez la case « NFC » en faisant glisser le bouton vers la droite. Si vous cliquez dessus, vous pouvez accéder à la configuration de certaines fonctions, comme le paiement sans contact. Si vous ne trouvez pas l'option NFC dans « Connexions », vous pouvez le faire dans le menu «Plus».

OU

1. Baissez votre centre de notification (du haut vers le bas).
2. Activez la fonctionnalité NFC (elle peut être sur la deuxième page).

ACTIVER LE NFC SUR APPLE

Cette fonctionnalité est activée nativement sur votre Iphone (à partir de l'ipone 8) et ne peut pas être désactivée. Vous n'avez donc rien à toucher dans les réglages.



FONCTIONNEMENT DU TABLEAU



Etape 1

Approchez votre téléphone compatible NFC du tableau d'affichage.

Etape 2

Cliquez sur la notification qui apparaît et profitez pleinement de votre tableau d'affichage **MON SWIMPLY**.



LES BONNES PRATIQUES

Les supports en métal pour téléphone portable, utilisés par exemple dans les voitures, peuvent perturber le fonctionnement du lecteur NFC de votre téléphone en raison de leur champ magnétique.


- Pour éviter cela, il est important de retirer la coque sur laquelle est fixée la plaque métallique avant d'utiliser MON SWIMPLY.
- Une autre solution est d'essayer de poser l'avant du téléphone sur le tableau MON SWIMPLY.



Certains téléphones Android, (comme le Z-flip, etc...), ont leur capteur NFC à l'arrière au centre de l'appareil.

Quand le NFC est activé, approchez la zone supérieure de votre téléphone vers le logo NFC.

Sur Iphone, il faut viser le logo NFC avec l'arête du haut du téléphone.



Si malgré ces conseils, cela ne fonctionne toujours pas, il est possible que le capteur soit endommagé. Essayez de rallumer votre téléphone et de faire les mises à jour nécessaires. Si Apple Pay ou Google Pay fonctionnent toujours, c'est parce que ces systèmes ne fonctionnent pas de la même manière que les boîtiers.